

ALTADRY PH FORT CONCENTRE 202CC

HYDROFUGE CONCENTRÉ À FORTE RÉSISTANCE AU PH ALCALIN

AVANTAGES :

- **ALTADRY PH fort 202 CC** est un hydrofuge concentré à diluer dans l'eau. Hydrofuge pour matériaux poreux : enduit, béton, brique, pierre soumis aux intempéries.
- **ALTADRY PH fort** doit être appliqué sur support sec.
- **ALTADRY PH fort** agit en profondeur et en surface.

ALTADRY PH fort 202 CC s'applique à saturation en 1 ou 2 couches, frais sur frais ne pas laisser sécher entre les couches.

TRAVAUX PREPARATOIRES :

Le support à hydrofuger doit être propre, sain et non friable exempt de mousse, salpêtre et sans fissures vivantes suivant DTU.

DILUTION :

- 1 L pour 19 L d'eau (ALTADRY 203)
- 2 L pour 18 L d'eau (ALTADRY 202)

APPLICATION :

ALTADRY PH fort s'applique à la brosse ou pulvérisateur (ne pas faire un brouillard, mais faire un jet) en une ou deux couches de bas en haut jusqu'à saturation. Laisser bien pénétrer le produit dans le mur. Les deux couches sont appliquées frais sur frais.

Ne pas appliquer par temps de gel.

CONSOMMATION :

1 à 5 m² par L de solution ou plus suivant la porosité du matériau.

Nettoyage du matériel à l'eau.

DONNEES TECHNIQUES :

- Aspect : liquide blanc, à base de siloxane modifié sous forme d'émulsion aqueuse.
- La parfaite efficacité de nos produits est fonction de leur utilisation correcte. Nous ne pouvons garantir que la qualité de nos produits et non la mise en œuvre. Nous nous réservons le droit d'effectuer les modifications utiles sur nos produits pour améliorer la qualité sans en avertir notre clientèle.

DESCRIPTION :

- **ALTADRY PH fort** est un hydrofuge incolore pour matériaux poreux (enduit, béton, briques, pierre) soumis aux intempéries.
- Ne change pas dans le temps.
- Permet aux matériaux traités de respirer, ce qui assure l'évacuation de l'humidité interne.
- Minimise les dégâts consécutifs au gel, comme les crevasses, fissures...
- Empêche les matériaux traités de se salir trop rapidement.
- Ne pas appliquer par risque ou par temps de pluie.

PRECAUTIONS :

- La température minimale d'utilisation doit être supérieure à 5°C minimum.
- L'imprégnation est correctement réalisée quand la surface du substrat est saturée tout en évitant les coulures.
- Les éclaboussures d'**ALTADRY FORT** sur les vitres et carreaux doivent être enlevées immédiatement avec de l'eau sinon les tâches formées ne pourront être éliminées que très difficilement.