

ALTACLEAN ANTI CALCAIRE 704

Commen Plus
chimie 
CHIMIE DU BÂTIMENT

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI POUR DISSOUDRE CALCAIRE ET TACHES D'EFFLORESCENCES SUR LES MURS

PROPRIÉTÉS :

- Particulièrement efficace pour le nettoyage des façades d'immeubles en briques, grès-granit et supports siliceux recouverts d'importantes coulées de calcaire ou de sel minéraux.
- **ALTACLEAN ANTICALCAIRE** est prêt à l'emploi, ne nécessite pas de dilution.
- Bien se protéger lors de l'application.

UTILISATION :

- Produit prêt à l'emploi très puissant **ALTACLEAN ANTICALCAIRE 704** nettoie et ravive les briques.
- **ALTACLEAN ANTICALCAIRE** s'utilise pur pour d'importantes coulées.
- Peut être dilué jusqu'à 1 à 6 volumes d'eau pour les petites saletés.
- Essai indispensable pour choisir le dosage adéquat.

APPLICATION :

- A la brosse sur support sec, de bas en haut, laisser agir le temps de dissoudre le calcaire, selon l'importance de la couche, il peut être nécessaire de brosser manuellement avec une brosse métallique pour faciliter la pénétration du 704.
- Recommencer si besoin.
- Rincer au jet d'eau pour bien éliminer le jus blanchâtre résiduel.
- Traiter environ 5 m² à la fois.
- Ne pas appliquer au pulvérisateur.
- **Consommation : 50 à 300g / m².**

CARACTÉRISTIQUES :

- Aspect : liquide limpide incolore.
- Densité à 20 °C : 1,03 ± 0,02.
- Ininflammable.
- Tensio-actif, mouillant et moussant.
- pH inférieur à 1.
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

PRÉCAUTIONS :

- Ne convient pas pour pierres vernissées, carreaux, métaux, verre, tous les carrelages et faïences, alu, zinc, toutes pierres sensibles aux acides (laisse des marques ineffaçables).
- Ne pas utiliser sur la robinetterie.
- Eviter de travailler en plein soleil et jamais en dessous de +5°C.
- Prendre le maximum de précaution.
- Bien protéger les vitres, carrelages contre les éclaboussures durant la période de nettoyage et de rinçage (protéger les sols avec du sable fin et du plastique).
- Pour des raisons de sécurité le port de gants, bottes et combinaison imperméable, visière et masque de protection adaptés sont indispensables lors de l'application et du rinçage, voir fiche de sécurité.
- Interdire le chantier au public et évacuer les véhicules.